

Instrucciones generales de lavado, secado y desinfección en el armario de ozono.

-Lavado

1. Cargue la ropa y cierre la puerta de la lavadora. La puerta cierra y abre simplemente girando la manilla de un lado o del otro. No es necesario presionar mucho la puerta hacia adentro.
2. Diríjase a la central de pago Laundry Pro. Toque la pantalla para desplegar el menú y seleccione quiero lavar. Seleccione el número de la máquina que cargó, confirme y efectúe el pago introduciendo billetes de 5€,10€ o 20€. Monedas de 0,5€,1€ o 2€. O la tarjeta descuento de la wash.
3. Una vez realizado el pago, diríjase a la máquina seleccionada. Asigne la temperatura y pulse iniciar. La colada dura 30 minutos aproximadamente.

-Secado

1. Cargue la ropa y cierre la puerta de la secadora.
2. Diríjase a la central de pago Laundry Pro. Toque la pantalla para desplegar el menú y seleccione quiero secar. Seleccione el número de la máquina que cargó, seleccione el número de ciclos deseado; 15", 30"o 45". Confirme y efectúe el pago introduciendo billetes de 5€,10€ o 20€. Monedas de 0,5€,1€ o 2€. O la tarjeta descuento de la wash.
3. Una vez realizado el pago, diríjase a la máquina seleccionada. Asigne la temperatura y pulse iniciar. Es importante seleccionar la temperatura de secado adecuada según la etiqueta de las prendas para evitar daños en las mismas.

-Desinfección e higienización en el armario de ozono (Maquina # 6)

1. Cargue los accesorios a desinfectar en el armario de Ozono (# 6) y cierre la puerta.
2. Diríjase a la central de pago Laundry Pro. Toque la pantalla para desplegar el menú y seleccione quiero lavar. Seleccione la máquina numero 6. Confirme y efectúe el pago introduciendo billetes de 5€,10€ o 20€. Monedas de 0,5€,1€ o 2€. O la tarjeta descuento de la wash.
3. Una vez realizado el pago, la luz dentro del armario se enciende para iniciar el proceso de desinfección y desodorización. Es importante mantener la puerta cerrada durante el proceso, ya que de abrirla se escapa el gas ozono O3 y pierde eficiencia la higienización y desodorización. Al apagar la luz dentro del armario termina el proceso.